



TRÄFASADER

Skötselråd

Träfasader

Läs detta först:

Vid tvättning av träfasader avråder vi från användandet av högtryckstvätt. De målade ytorna skall vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (något lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid med att tvätta rent nedifrån och uppåt. Vid tvättning använd kommunalt vattentryck.

Rengöring av träfasader och träplank m m:

Tvätta med varmt vatten ca 35°C. Använd Tarväck Fasadtvätt eller likvärdigt i 5% lösning. Lägg på rengöringsmedlet med skurborste eller levang. Skölj bort rengöringsmedlet med vattenslang och med kommunalt vattentryck. Ett bra alternativ är att använda en NITOClean skumspruta från Euroclean. Om ytorna är mögelangripna används Alg & Mögeltvätt. För närmare information kontakta din närmaste Beckers-färghandlare.