

Allmänna Skötselsråd

Rutinmässig rengöring och Underhåll

På grund av sin låga porositet är Silestone® (med eller utan HybriQ-teknik) mycket beständig mot fläckar från hushållsanvändning. Cosentino rekommenderar att du använder Q-Action* för att rengöra dina Silestone®-ytor (med eller utan HybriQ-teknik). Om du inte har denna produkt är det bästa alternativet att använda vatten och neutral tvål. Avsluta med att skölja ytan rikligt med vatten och torka den med hushållspapper eller en ren bomullshandduk.



Rengöring för Envisa Fläckar

När man stöter på envisa fläckar beror det på vad som är det bästa sättet att åtgärda det på typen av fläckar. De vanligaste fallen är:

→ Fettfläckar

Applicera Q-Action eller liknande (diskmedelsprodukt) på fläcken och gnugga på den med en skurdyna av blå modell eller disksvamp tills den försvinner. Upprepa processen vid behov. Skölj sedan rikligt med vatten och torka det påverkade området.

→ Kalkavlagringar

Använd rengöringsvinäger och en skurdyna av blå modell eller en fuktig disksvamp. Om fläcken är kvar kan du använda ett kalkborttagningsmedel som har späts ut med vatten. Låt det aldrig verka i mer än två minuter. Upprepa processen vid behov. Skölj rikligt med vatten och torka med papper.

→ Silikon- och Spackelfläckar

Vi rekommenderar att du tar bort fläckarna så snart de syns. För att göra detta, använd en kniv som hålls horisontellt och CleanColorsil och skrubba med en blå svamp. Om du inte har CleanColorsil kan du använda en vanligt förekommande silikonborttagare. Skölj sedan rikligt med vatten och torka.



ETHEREAL Haze

Rengöring av Svåra Fläckar

För rengöring av svåra fläckar, häll lite Q-Action (eller liknande produkt) på det drabbade området och låt värka i två minuter. Skrubba sedan med en skonsam skurdyna (för spisar med glashäll, blå typ: repfri rengöring), skölj rikligt med vatten och torka. Om fläcken kvarstår ska du kontakta stenproducenten eller studion som levererade dina Silestone®-material.

Fläcktyp	Rekommenderad rengöringsmedel	Rekommenderad rengöringsmetod
Mat	Neutral tvål + vatten	Våt disktrasa
Bläck	Alkoholetyl*	Hushållspapper
Flottiga fläckar (Olja)	Neutral tvål + vatten	Våt svamp
Oxid / Metall	Saltsyra*	Hushållspapper
Kalk	Anti-lime produkt / vinäger	Våt svamp
Andra fläckar (Färg, vin)	Utspätt blekmedel	Våt svamp

* Applicera inte direkt på fläcken. Blöt ner pappersrullen.

Svar på Påverkan

En av de mest framträdande egenskaperna hos dessa ytor är hög slagtålighet. Du bör dock undvika påverkan på de områden som är mindre tåliga och känsligare för påverkan längs kanterna. Oavsett kommer alla skador som orsakas av slag att leda till att produktgarantin upphör att gälla.

Undvika Värmeskador

Vissa köksredskap, såsom stekpannor, grytor och andra föremål som avger värme, ska de inte placeras direkt på ytan efter användning. Istället bör du använda ett underlägg (ett gummi om möjligt) tills köksredskapen har svalnat. Detta beror på att den stora temperaturskillnaden (mellan varmt och kallt) kan skada ytan.

Rengöring av Silikon och Lim

Under tillverkning (geringssnitt, laminering, allmän rengöring av delar) och installation av bänkskivan (fogar, stänkryggar osv.) där lim, bindemedel och silikon används, rekommenderar vi rengöring efteråt (maximalt 30 minuter efter limning). För att göra detta, använd rena bomullsdukar eller papper. Använd Clean Colorsil (Cosentinos tillvalsprodukt) som ett silikon- och bindemedelsrengöringsmedel, även isopropylalkohol, isopropanol (rengöringssprit) eller etanol kan användas.

Ej rekommenderade Produkter

Produkter som lösningsmedel eller aceton ska inte användas för rengöring av arbetsytor eller skivor. Skurdynor ska inte användas. Använd inte skurdynor, disksvampar eller rengöringsprodukter som innehåller slipande partiklar.

Försiktighetsåtgärder Vid Allmän Användning

- Lämna inte vatten på ytan under längre perioder. De känsligaste områdena är de som är nära diskhoar.
- Använd inte vassa föremål för att skära direkt på arbetsytan. Använd i stället andra skyddande material exempelvis skärbräddor.
- Placera inte ytan utomhus eller någon annanstans där den kan utsättas för höga nivåer av ultraviolett strålning.
- Placera inga föremål som avger värme, eller som nyligen har tagits från spisen, på ytan. Använd ett grytunderlägg eller ett underlägg.
- Använd inte vattenavvisande medel, tätningsmedel, polermedel eller liknande produkter.
- Polera inte ytan.
- Placera inte tunga föremål som är olämpliga för användning på arbetsytan.
- Använd inte färgborttagningsmedel, kaustiksoda eller produkter med ett pH-värde högre än 10. Om du använder blek- eller lösningsmedel bör du skölja ytan rikligt med vatten. Lämna aldrig sådana produkter i permanent kontakt med ytan, eftersom de kan påverka den efter 12 timmar. Undvik användning av klorbaserade produkter och kontakt med fluorvätesyra.
- Använd inte fettborttagningsmedel med hög mineralhalt eller mycket starka produkter som innehåller 50 % saltsyralösning eller natriumhydroxid.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller mineraler eller mikropartiklar i sin sammansättning.
- Använd inte skurdynor som kan repa ytan. Använd en rengöringssvamp.
- Exempel på produkter som du inte får använda på ytor från Silestone®- och ECO Line Colour-serien: färgborttagningsmedel, ugnsurengöringsprodukter, rengöringsprodukter som innehåller metylenklorid, propplösande syror eller nagellacksborttagare som innehåller aceton.
- Om någon av dessa produkter spills ut på ytan, ta bort dem så snabbt som möjligt och rengör med rikligt med vatten och neutral tvål.
- Användning av dessa typer av produkter kan leda till att produktgarantin upphör att gälla.

